


ワイヤーグリップ
内蔵バネ

ワイヤー挿入用ピン


35~40

①




②


バネをアイボルトに引っ掛けて下部もグリップ
内蔵バネに挿入します



③



④



⑤

バネが約5~6mm伸びる
所で5kg程度です



アイボルト間寸法+200mm程度でワイヤーをカットし上部35~40mm
下部100~120mm程外側螺旋部を剥がし、上部をバネに挿入します



100~120



下部もアイボルトにバネを引っ掛けてバネから
出たワイヤー端部を引張って完了です



引張る際には必要な処まで
外側螺旋部を外してください

テンションを掛けたあと
50mm程度残してカットして下さい